

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE
Speicherladeset SLS 150/200
Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020
88.20150-6010
88.20020-0030

Montage Anschlussverrohrung



Kessel (EUROLINE / RATIOLINE)
aufstellen und ausrichten.



Schutzkappen an Vor- u. Rücklauf
entfernen.

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE


Speicherladeset SLS 150/200

Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020

88.20150-6010

88.20020-0030



Komponenten Anschlussverrohrung.



Gewindenippel 1" eindichten und am Kessel montieren (Vor- und Rücklauf).



Abzweigstücke auf die Gewindenippel montieren.

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE

Speicherladeset SLS 150/200

Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020

88.20150-6010


88.20020-0030



Pumpengruppe.



Pumpengruppe am Kesselvorlauf montieren dazu die Isolierung entfernen.



Reduzierstück 1 ½"x1" am Rücklauf der Pumpengruppe montieren.

Dichtung 1 ½".

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE

Speicherladeset SLS 150/200

Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020

88.20150-6010

88.20020-0030



Wellrohr anpassen und kürzen
(Rohrabschneider).

Klemmring 1 ¼"

Überwurfmutter 1 ¼"

Es ist zu empfehlen, die erste
Rohrwelle zuerst einmal ohne
Dichtung am Gegenstück
vorzustauchen, und erst dann die
Dichtung einzulegen.



Kesselrücklauf mit dem Rücklauf der
Pumpengruppe verbinden.




Isolierung der Pumpengruppe
montieren.

Montageanleitung


Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE
Speicherladeset SLS 150/200
Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020
88.20150-6010
88.20020-0030

Montage Sicherheitsgruppe HSG



Komponenten Sicherheitsgruppe.



Sicherheitsgruppe am Kesselvorlauf montieren.

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE

Speicherladeset SLS 150/200


Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020

88.20150-6010

88.20020-0030

Montage Speicherladeset SLS 150/200



Komponenten Speicherladeset



Schutzkappen am Vor- u. Rücklauf
des Speichers entfernen




Übergangsstücke 1" am Speicher
montieren

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE
 Speicherladeset SLS 150/200
 Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020
 88.20150-6010
 88.20020-0030



Winkelverschraubung mit Entlüfter
 am Speichervorlauf montieren

Speicherladepumpe am Vorlauf
 montieren (Flussrichtung beachten)

Winkelverschraubung 1" mit
 Entleerungshahn am
 Speicherrücklauf montieren



Wellrohre vom Speicherladeset
 passend biegen und kürzen
 (Rohrabschneider).

Klemmring 1 ¼"

Überwurfmutter 1 ¼"

Es ist zu empfehlen, die erste
 Rohrwelle zuerst einmal ohne
 Dichtung am Gegenstück
 vorzustechen, und erst dann die
 Dichtung einzulegen.

Montageanleitung

Anschlussverrohrung ASV EUROLINE/RATIOLINE
Speicherladeset SLS 150/200
Sicherheitsgruppe HSG

88.20020-1020
88.20150-6010
88.20020-0030



Speicher (Vor- u. Rücklauf) mit
Kessel verbinden
